

CROW RUNNER 4-8 ve 8-16 ŞİFRE DEĞİŞTİRME VE İKAZ IŞIKLARI

- Program tuşuna basınız.
- Mevcut (MASTER) şifrenizi giriniz. (Daha önce değıştirmediyseñiz fabrikasyon 1234)'tür.
- Şifre panelinin (keypad) üzerinde yeşil renkte "PROGRAM" ışığı sabit olarak yanacaktır.
- Alarm sistemimizde şifre değıştirme bölümüne girmiş bulunmaktayız.

1.Şifreyi değıştirmek için (MASTER) Aşağıdaki işlemi sırasıyla takip ediniz.

- **PROGRAM** tuşuna basınız.
- 1 tuşuna basınız.
- **ENTER** tuşuna basınız.
- 1 tuşuna basınız (**BURASI 4. SATIR**)
- **ENTER** tuşuna basınız.(Alarm size o anki mevcut şifreyi bipleyerek ekranda ledler vasıtası ile size söyleyecek bipleme bitince.)
- Yeni şifreyi giriniz.
- **ENTER** tuşuna basınız(Size yeni şifrenizi bipleyerek ekranda ledler vasıtası ile söyleyecek bipleme bitince)
- **ENTER** tuşuna tekrar basınız.İşleminiz tamamlanmıştır.
- Sistemin normale dönmesi için **PROGRAM** tuşunu 2sn kadar basılı tutuyoruz.

NOT: Bu işlem sonucunda şifre değıştirme menüsüne tekrar girmek istediğinizde MASTER şifreniz artık en son girdiğiniz şifre olmuştur bundan sonra bu şifreyi kullanacaksınız.Diğer şifreleri değıştirmek için (2. 3. 4. vb) şifreler için 4. satırdaki rakamı değıştirmeniz yeterli olacaktır.

Örneğin 2. şifreyi değıştirmek istediğinizde 4. satırda bulunan 1 yerine 2 yazacaksınız.

ALARM SİSTEMİNİ KURMA KAPAMA;

ARM MODU: Şifre panelinizde bulunan **ARM** tuşuna 1 kere bastığınızda sistem tüm dedektörler dahil aktif hale gelir.Kurulum 60sn. içinde bipleme yaparak tamamlanır,kurulum bittiğinde bipleme sona erer.

STAY MODU: Şifre panelinizde bulunan **STAY** tuşuna 1 kere basıldığında özel olarak programlanan dedektörler aktif hale gelir.Kurulum 60 sn. içinde bipleme yapmadan sessiz olarak aktif olur 60sn. sonunda tek bip yaparak kurulduğunu haber verir.

ARM ve STAY MODUUNDA KURULAN ALARMI KAPAMA: ARM veya STAY modda yapmış olduğunuz kurulumları şifrenizi girip enter tuşlayarak kapatabilirsiniz

BÖLGE BYPASS: Bypass'a basınız , devre dışı bırakmak istediğiniz bölge numarasını veya numaralarını basınız(1'DEN 9'A KADAR OLAN BÖLGELERİ YAZARKEN BAŞINA '0' KOYUNUZ)enter basınız. Bu işlemin üzerine arm tuşuyla kuracağınız alarmda bypassladığınız bölgeler devre dışı olarak kurulacak.

ŞİFRE PANELİ İKAZ IŞIKLARI ;

- Şifre panelinde **MAİNS** ışığı sabit yanması gerekmektedir.Yanıp sönüyorsa sistemde elektrik yok anlamına gelir.
- Şifre panelinde **BATTERY** ışığı sabit yanması gerekmektedir.Yanıp sönüyorsa sisteminizin ana besleme aküsünde azalma yada sisteminizde olan kablosuz (manyetik kontak,hareket dedektörü,duman dedektörü vb.) ürünlerin bataryaları azalmış demektir.
- Şifre panelinde **LINE** ışığı normalde yanmaması gerekir.Yanıp sönüyorsa sistemin telefon hattı kesilmiş yada başka bir durum olarak sistem telefon raporlamasını yapamamıştır.Bu tip durumlarda **MEMORY** ardından **ENTER** tuşlarına basılması gerekmektedir.Eğer ışık yanıp sönmeye devam ediyorsa hatlarınızı kontrol ettiriniz.**LINE** ışığının sabit yanıyor olması raporlama yaptığı anlamındadır raporlama işi bitince sönecektir.
- Şifre panelinde **TROUBLE** ışığının yanması sisteminizde arıza olduğunu gösterir.Teknik