

CROW PW4 ve PW8 ŞİFRE DEĞİŞTİRME,

- Program tuşuna basınız.
- Mevcut (**MASTER**) şifrenizi giriniz. (**Daha önce değiştirmediyse fabrikasyon 123**)'tür.
- Şifre panelinin (keypad) üzerinde kırmızı renkte "**PROGRAM**" ışığı sabit olarak yanacaktır.
- Alarm sistemimizde şifre değiştirme bölümüne girmiş bulunmaktayız.

1.Şifreyi değiştirmek için (MASTER) Aşağıdaki işlemi sırasıyla takip ediniz.

- **PROGRAM** tuşuna basınız.
- 1 tuşuna basınız.(**2.SATIR**)
- **ENTER** tuşuna basınız.
- Alarm paneli bipleyerek ledler vasıtası ile size şifreyi söyleyecek
- Yeni şifreyi giriniz.
- **ENTER** tuşuna basınız
- Alarm paneli bipleyerek ledler vasıtası ile size yeni girdiğiniz şifreyi söyleyecek.
- Bipleme işlemi bittikten sonra **ENTER** tuşuna basınız.İşleminiz bitmiştir.
- Sistemi normal konuma getirmek için **PROGRAM** tuşuna ardından **ENTER** tuşuna basınız.

NOT: Bu işlem sonucunda şifre değiştirme menüsüne tekrar girmek istediğinizde MASTER şifreniz artık en son girdiğiniz şifre olmuştur bundan sonra bu şifreyi kullanacaksınız.Diğer şifreleri değiştirmek için (2. 3. 4. vb) şifreler için 1 yerine değiştirmek istediğiniz şifre sırasını giriniz.

Örneğin 2. şifreyi değiştirmek istediğinizde 2. satırda bulunan 1 yerine 2 yazacaksınız.

ALARM SİSTEMİNİ KURMA KAPAMA;

ARM MODU: Şifre panelinizde bulunan **ARM** tuşuna 1 kere bastığınızda sistem tüm dedektörler dahil aktif hale gelir.Kurulum 60sn. içinde bipleme yaparak tamamlanır,kurulum bittiğinde bipleme sona erer.

STAY MODU: Şifre panelinizde bulunan **STAY** tuşuna 1 kere basıldığında özel olarak programlanan dedektörler aktif hale gelir.Kurulum 60 sn. içinde bipleme yapmadan sessiz olarak aktif olur 60sn. sonunda tek bip yaparak kurulduğunu haber verir.

ARM ve STAY MODUUNDA KURULAN ALARMI KAPAMA: **ARM** veya **STAY** modda yapmış olduğunuz kurulumları şifrenizi girip enter tuşlayarak kapatabilirsiniz.

BÖLGE BYPASS: **Bypass**'a basınız , devre dışı bırakmak istediğiniz bölge numarasını veya numaralarını basınız,**enter** basınız. Bu işlemin üzerine arm tuşuyla kuracağınız alarmda bypassladığınız bölgeler devre dışı olarak kurulacak.

Not: Bypasslı alarm kurmaktan vazgeçtiyseniz ve de alarmınızı henüz kurmadıysanız , bu durumu iptal etmek için tekrar bypass ,bölge no , enter , tuşlayarak iptal ediniz. Diğer şartlarda bir kere kurulan ve çıkış süresi tamamlanmış alarm kuruluşunuz bittiğinde bypass otomatik olarak devre dışı kalacaktır,kurulmuş kapatılmış alarmın üzerine Bypass'ı kaldırma işlemi yapılmaz.

Led’li Şifre Panellerinde ikaz ışıkları;

a)SİSTEM ışığı yanıp sönüyor ise :

Bu gibi sık görünen durumlarda 4 problem ihtimali vardır.

- 1.Elektrikleriniz kesiktir.
- 2.Telefon hattınız kesiktir.
- 3.Alarm sisteminizin besleme aküsü düşük seviyede doludur.
- 4.Bazı tip panellerde arayıcı hatasını ifade eder.Bu hata gerçekte bir sıkıntı değildir,ülkemizde kiss off sinyali desteklemeyen hatlarımızdan kaynaklanan bir yanlış veridir ve sadece alarminız çaldığında ve arayıcı telefon açtığında belirir.2 defa memory , enter tuşlandığında rapor silinecektir.

b)SİSTEM ışığı sabit yanıyor ise :

Bu durumda ise 3 ihtimal vardır.Sabit yanan system ışığı problemler düzelmiş demektir.

- 1.Elektrikleriniz kesildi,daha sonra düzeldi.
- 2.Telefon hattınızdaki problem düzeldi.
- 3.Akünüz tehlikeli seviyeden toparladı ve normal seviyeye ulaştı.

Not: Sabit yanan system ışığı aslında size verilen bir rapordur.

Siz bu raporu aldıktan sonra gördüm demek ve bu ışığı bir ilerki hata raporunu gösterebilmesi adına södürmek için memory , enter tuşlarsınız.

Yanıp sönen system ışığı 4. ihtimal değil ise memory enter tuşlayarak silinemez.O sırada sÜre gelen hatayı raporlamaya devam eder.

c)TROUBLE ışığı yanıyor ise; Sisteminizde arıza var demektir teknik servise danışınız.

d)MEMORY ışığı yanıyor ise; Sisteminizde bi olayın kaydını aldığını gösterir.(Alarm çalması,sistem raporlama hatası gibi.) Bu hatayı silmek için **MEMORY** ve **ENTER** tuşuna basınız bu işlemi 2 defa tekrarlayınız sistem **MEMORY** ışığı sönecektir.